


34 1021

- 34 1021 49039 (b=32,5 h=70 rechts)
- 34 1021 59039 (b=32,5 h=70 links)
- 34 1021 470 (abschließbar rechts)
- 34 1021 570 (abschließbar links)
- 34 1021 476 (Druckknopf rechts)
- 34 1021 576 (Druckknopf links)




Abbildung: rechts



34 1023

- 34 1023 09030 (b=27 h=62)
- 34 1023 09039 (b=32,5 h=70)
- 34 1023 09034 (b=25,5 h=60,5 flächenbündig)*
- 34 1023 170 (abschließbar)
- 34 1023 076 (Druckknopf)



fsb.de/341021

fsb.de/341023

* nicht in Messing